

Anleitung Wechsel der Softclose Dämpfer

für Deckel der NEG WC Modelle Uno11, Uno11RL, Uno11RL Slim, Uno19

Deckel vom WC abnehmen und wie auf dem Bild auf eine gerade Unterlage legen.



Die Dämpfer sind durch einen weißen Ring aus flexiblem Kunststoff gesichert. Dieser Ring muss zunächst entfernt werden. Der Ring ist an einer Stelle offen. Verwenden Sie einen Gegenstand mit dem Sie den Ring bewegen können bis die offene Stelle erreichbar ist.



Nun hebeln Sie den Ring mit dem spitzen Werkzeug soweit raus, bis Sie ihn greifen können. Durch die Flexibilität des Kunststoffs lässt sich der Ring ganz leicht rausziehen.



Nun können Sie den rechten Dämpfer rausziehen.



Sobald der rechte Dämpfer entnommen ist, können Sie den Deckel auf der rechten Seite anheben.



Nun können Sie die Brille mit dem linken Dämpfer aus der Aufnahme des Deckel ziehen. Entfernen Sie dann den weißen Ring des linken Dämpfers. Und ziehen diesen heraus.



Anschließend gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor, um die neuen Dämpfer einzusetzen.

Achten Sie darauf, dass die Löcher der Dämpfer wie auf den Fotos in der korrekten Position sind.

1. Linken Dämpfer durch das Loch in der Brille stecken.
2. Sicherungsring des linken Dämpfers befestigen
3. Brille mit dem linken Dämpfer in die linke Aufnahme des Deckels setzen
4. Rechten Dämpfer einsetzen
5. Rechten Sicherungsring einsetzen.
6. Deckel wieder auf das WC stecken