


# NEG Screen 92"

## 16:9 Profi-Leinwand

Mit Elektromotor und 2 Fernbedienungen



## Einleitung

Sehr geehrter Kunde,  
NEG ist bestrebt, Ihnen stets einwandfreie Produkte zu liefern. Sollte dieses Produkt bei Erhalt nicht in einwandfreiem Zustand sein, setzen Sie sich bitte sofort mit uns in Verbindung.

Bevor Sie mit der Installation und/oder der Verwendung dieses Produkts beginnen, lesen Sie sich bitte auf jeden Fall diese Anleitung sorgfältig durch. Kontrollieren Sie die gelieferten Teile auf Vollständigkeit und Unversehrtheit. Sollten trotz unserer Bemühungen bei der Kontrolle Teile defekt sein oder fehlen, kontaktieren Sie uns bitte. Sie erhalten in diesem Fall umgehend Ersatz. Benutzen Sie bitte niemals defekte Teile.

Für Unfälle oder Schäden, die aufgrund einer falschen Installation, dem Benutzen fehlerhafter Teile oder einer falschen Nutzung der gelieferten Utensilien entstanden sind, wird keine Haftung übernommen.

Die mitgelieferten Montageteile sind unter Umständen nicht für Ihre Wände bzw. Decken geeignet. Wenn Sie sich nicht sicher sind, aus welchem Material Ihre Wand/Decke besteht und ob sie über ausreichende Tragfähigkeit verfügt, vergewissern Sie sich unbedingt bei einem Sachverständigen. Sie benötigen unter Umständen spezielle Schrauben und Dübel, die nicht im Lieferumfang enthalten sind.

Falls Sie diese Anleitung nicht verstehen oder Bedenken um Ihre Sicherheit haben, empfehlen wir die Beauftragung eines erfahrenen Installateurs für die Montage.

Aufgrund des Gewichts und der Abmessungen dieses Produktes empfehlen wir die Montage auf jeden Fall mit 2 Personen durchzuführen.

Um Ihnen optimalen Kontrast und absolute Lichtundurchlässigkeit zu bieten, wurde Ihre neue Leinwand auf der Vorderseite mit einer speziellen Beschichtung und am Rand und auf der Rückseite mit einer extrem deckenden hochwertigen Leinwandfarbe versehen. Daher kann es in den ersten Tagen der Nutzung unter Umständen zu einer gewissen Geruchsbildung kommen. Wir empfehlen die Leinwand bei offenem Fenster ein paar Tage komplett ausgefahren zu lassen. Der Geruch verfliegt in der Regel bereits nach einigen Tagen und ist bereits nach kurzer Zeit nicht mehr vorhanden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer neuen NEG Leinwand

### Allgemeine Hinweise vor der ersten Verwendung

Diese Gebrauchsanleitung ist für verschiedene Leinwand-Modelle gültig. Es können einzelne Funktionen oder Ausstattungsmerkmale beschrieben sein, die nicht auf Ihre Leinwand zu treffen. Bevor Sie Ihre neue Leinwand montieren und in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte diese Gebrauchsanleitung genau durch und berücksichtigen Sie vor allem die Sicherheitshinweise. Sie enthalten wichtige Informationen zu Ihrer Sicherheit, zum Gebrauch und zur Pflege der Leinwand. Bewahren Sie die Gebrauchs- und Montageanleitung gut auf, um auch später darauf zurückgreifen zu können.

### Umweltschutz - Entsorgung der Transportverpackung

Das Neu-Gerät wurde auf dem Weg zu Ihnen durch die Verpackung geschützt. Die für die Verpackung verwendeten Materialien sind umweltverträglich und wieder verwertbar. Wir bitten Sie aus Rücksicht auf unsere Umwelt darauf zu achten, dass die Verpackung umweltgerecht entsorgt wird.



### VERLETZUNGSGEFAHR

Verpackungsteile können für Kinder eine Gefahr darstellen. Durch Kunststofffolien und -beutel besteht Erstickungsgefahr. Bewahren Sie diese unzugänglich für Kinder auf.

**Bestimmungsgemäße Verwendung**

Ihre neue Leinwand entspricht den vorgeschriebenen Sicherheitsbestimmungen. Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Schäden an Personen oder Sachen führen. Die Leinwand ist ausschließlich nicht für den Gebrauch im Freien konzipiert. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht wurden. Der Hersteller kann nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden, die auf Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise zurückzuführen sind.

**VERLETZUNGSGEFAHR**




Eine Leinwand ist kein Spielzeug! Lassen Sie nur Personen das Gerät verwenden wenn diese Personen körperlich und geistig dazu in der Lage sind, und über das notwendige Wissen und Erfahrung verfügen, um das Gerät richtig und sicher zu bedienen.

**Sicherheitshinweise**

1. Unsachgemäße Montage, Wartung oder Reparatur kann erhebliche Gefahren für den Benutzer hervorrufen, für die der Hersteller nicht haftet. Veränderungen an der Elektrik oder Mechanik dürfen nicht vorgenommen werden! Sie können zu Fehlfunktionen und Beschädigungen des Motors und der der Leinwand führen.
2. Öffnen Sie das Leinwand-Gehäuse auf keinen Fall, solange die Leinwand noch nicht vom Strom getrennt ist.
3. Trennen Sie die Leinwand vom Strom, wenn Sie die Leinwand nicht benutzen.
4. Versuchen Sie nicht die Leinwand per Hand aufzurollen.
5. Um eine möglichst lange Lebensdauer Ihrer neuen Leinwand zu gewährleisten, warten Sie nach dem Abschalten der Leinwand ca. 4 Minuten bevor Sie sie erneut anschalten.
6. Bewahren Sie die Transportverpackung nach Möglichkeit auf, für den Fall, dass Sie die Leinwand zu einem späteren Zeitpunkt nochmals transportieren möchten.
7. Achten Sie beim Bewegen der Leinwand auf Personen, Gegenstände, Wände, Türen und Fenster. Durch die großen Abmessungen kann es leicht zu Schäden an Personen der Leinwand und/oder Gegenständen kommen.
8. Tragen Sie die Leinwand immer mit mindestens 2 Personen.
9. Diese Leinwand verfügt über einen Elektromotor und ist NICHT für das manuelle Ausziehen konzipiert. Verwenden Sie für das Aus- und Einfahren der Leinwand ausschließlich eine der mitgelieferten Fernbedienungen (Kabel, oder Funk)
10. Fahren Sie die Leinwand immer ein, wenn Sie sie nicht benutzen. Sie verhindern so eventuelle Beschädigungen der Leinwand und die Leinwand bleibt länger sauber.
11. Fassen Sie nicht ohne saubere Stoff-Handschuhe auf die Projektions-Fläche der Leinwand. Schmutzige oder fettige Finger können leicht Verunreinigungen auf der Leinwand hinterlassen. Bei korrekter Verwendung im Haus, sollte eine Leinwand nicht schmutzig werden. Sollte es dennoch mal zu Verunreinigungen kommen, verwenden Sie zur Reinigung auf keinen Fall scharfe Reinigungsmittel. Stauben Sie die Leinwand mit einem trockenen Tuch regelmäßig ab ohne Druck auf die Leinwand auszuüben, damit die Beschichtung der Leinwand nicht beschädigt wird. Für stärkere Verschmutzungen vorsichtig mit einem nebelfeuchten Lappen ohne Druck die Verschmutzung entfernen.

**Montage Hinweise:**

1. Für die Montage der Leinwand sind mindestens 2 Personen nötig.
2. Achten Sie vor der Montage der Leinwand darauf, dass die Wand oder Decke gerade, sauber und ausreichend tragfähig ist.
3. Prüfen Sie vor dem Bohren die Wand auf versteckte Leitungen.
4. Verwenden Sie für die Montage das mitgelieferte Montagematerial. Sollten Sie auf eigene Schrauben und Dübel zurückgreifen, so achten Sie darauf, dass diese mindestens den Dimensionen des gelieferten Montage-Materials entsprechen müssen.
5. Für die Montage an der Wand empfehlen wir dringend, alle 4 Montagepunkte zu verwenden. Verwenden Sie hierzu die mitgelieferten, oder alternativ eigene, 4 M6x30 Schrauben und 6er Dübel.
6. Für die Montage an der Decke nutzen sie die beiliegenden, oder eigene, Metallspreizdübel.
7. Verwenden Sie für die Markierung der Bohrpunkte unbedingt eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass die Leinwand später exakt gerade montiert ist. Bei schräger Montage der Leinwand kann das Leinwandtuch durch die Schräglage in ausgefahrenem Zustand dauerhaft beschädigt werden. Zudem kommt es bei ungerader Montage zu Faltenbildung im Tuch.

Hängend – an Deckenhaken	Doppel-Ständer Aufhängung	Wand/oder Decken Montage
		
<p>Montagematerial nicht im Lieferumfang vorhanden</p>	<p>Nur Leinwände unter 2 Meter Gehäusebreite Montagematerial nicht im Lieferumfang enthalten</p>	<p>Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.</p>

## Einstellen des Vor- und Nachlaufs des Motors

Sie können den Vor- bzw- den Nachlauf der Leinwand mit dem im Lieferumfang enthaltenen Kunststoff Imbus-Schlüssel entsprechend Ihren Wünschen optimal an Ihre Montage- bzw. Beamer-Position justieren.

Auf der Seite des Gehäuses an dem sich der Stromanschluss befindet, befinden sich im inneren des Gehäuses direkt auf der Rolle 2 kleine Imbus-Schrauben. Eine rote (A) und eine weiße (B)

Die Schrauben sollten bei komplett eingefahrener Leinwand direkt mit dem Imbus-Schlüssel erreichbar sein.

### Arretierung beim Einfahren

Die rote Schraube kontrolliert die Arretierung der Leinwand beim Hochfahren. Sollte die Leinwand nicht komplett eingefahren werden können, und der Motor zu früh stoppt, drehen Sie die rote Schraube gegen den Uhrzeigersinn (nach links).

Stoppt der Motor nicht, obwohl die Leinwand bereits komplett eingefahren ist, dann drehen Sie die rote Schraube im Uhrzeigersinn (nach rechts).

### Arretierung beim Ausfahren

Um die maximale Ausfahrweite zu justieren, verwenden Sie die weiße Imbus-Schraube B.

Wenn die Leinwand bereits komplett ausgefahren ist und der Motor trotzdem nicht stoppt, dann drehen Sie die Schraube im Uhrzeigersinn (nach rechts).

